

Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownie zgodnie z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie – 124, Dz.U.2002 nr 75 poz.690.

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC $\varnothing 160$ $i=20\%$
- ⊕ — projektowana studzienka rewizyjna $\varnothing 425$
- ✗ — do likwidacji

